

Monteringsanvisning Utbordarfäste

Att vara två personer gör installationen enklare.

1. Innan du borrar måste du säkerställa att motorn kan svänga i nerfällt läge.
2. Märk ut borrhålen, till vissa modeller medföljer bormall.
Borra ett 9 mm hål och sätt fast fästet med en bult.
3. Kontrollera att motorn sitter bra, både i uppfällt och nerfällt läge. I uppfällt läge bör vattnet inte nå skäddan. I nerfällt läge bör propellern komma långt ner i vattnet samtidigt som rorkulten/gasreglaget går att svänga med ordentligt.
4. Endast fyra hål behövs för säker montering. Det finns åtta hål för att kunna passa fler akterspeglar.
5. Nu kan du markera de sista tre hålen och borra hål med 9mm borr, montera resterande bultar och dra fast.

Bruksanvisning

Öppna låset genom att trycka på handtaget (C) mot motorn. Tryck ner/lyft till valfri position, för handtaget mot dig så den klickar till i låst läge. Om fästet åker ner/upp för lätt kan man justera skruvarna (B) genom att släppa eller dra åt. Vid behov kan man även smörja med vattenfast fett.

Viktigt att tänka på!

1. Ta alltid av motorn från fästet när du trailer båten.
2. Använd alltid en säkerhetskabel/lina från motorn till båten utifall något skulle fallera.

